【后备式 UPS 电源云监控软件终于升级啦】

【操作超简单方便，快试试吧，升级完善了一些数据传输功能，链接网络更稳定】

【附件内为后备式 UPS 电源云监控软件升级包，包含升级程序“monitor.exe”文件、更新数据包“ayi9.9999000.20210601.backup.pack”文件、操作指导视频文件，请您查收】

后备式 UPS 电源云监控软件升级带电量版本操作方法：

1、将需要升级的 UPS 电源接入局域网；

2、在关闭“智能物联网”程序的情况下，用管理员方式打开升级程序“monitor.exe”文件；

3、在设备搜索框中选择需要升级的 UPS 电源设备，选中后，点击“更新固件”，系统自动弹出“update”更新文件夹；

4、将更新数据包“ayi9.9999000.20210601.backup.pack”文件拖入“update”更新文件夹中，然后关闭文件夹；

5、重新打开“智能物联网”监控程序，搜索到相应的 UPS 电源后，右键选择“配置”，在智能卡配置栏目下，查看固件版本是否已经升级为“20210601-bkqs”

【升级完毕，打开智能物联网管理程序后，后备式 UPS 电源就可显示电量比例啦，如下图】

UPS 201806135288
输入
电压(Vac)
236.2
频率: 50.1 Hz
Stable
输出
电压(Vac)
236.2
频率:
50.0 Hz
负载(%)
0 %
REC
稳压
INVT
容量(%)
93 %
电压(Vdc)
26.1
电池
温度:25.2 °C
截图(Alt + A)